



## 音声コマンド

音声コマンドを使用して、コミュニケーションやエンターテインメント、ナビゲーションなどの機能を簡単に切り替えたりすることができます。(表示している画面によっては、使用できないコマンドもあります。)

ホーム画面 [に移動] | メインメニュー [に移動]

コミュニケーション [に移動]

エンターテインメント [に移動]

ナビゲーション [に移動]

アプリケーション [に移動]

設定 [に移動]

チュートリアル

ヘルプ

戻る

キャンセル

次へ

前へ

次のページ

前のページ

ディスプレイオフ | 画面オフ

連絡先 [に移動 | を表示]

履歴 [に移動 | を表示]

SMS [に移動]

電話 [をかける | する]

電話 | ダイヤル

リダイヤル

コールバック

FM [ラジオ]

AM [ラジオ]

Aha

Stitcher

Bluetooth [オーディオ]

USB [オーディオ]

CD

AUX

再生 | 再開

一時停止 | 停止

プレイリストを再生

アーティストを再生

アルバムを再生

ジャンルを再生

フォルダを再生

AM | FM <周波数> [に合わせる]

(例：FM 80.0に合わせる)

自宅へ帰る

新しい目的地

住所

ルートをキャンセル